

# Gebruiksaanwijzing LINDR TAP



Genieten van een heerlijk biertje  
op uw event?

Lees dan de gebruiksaanwijzing  
voor voordat u begint met  
tappen.

**Broers**  
VERHUUR

1. Sluit de **rode slang (van de druk)** aan de aansluiting, op de achterkant van de tap bij het **rode merkje vzuucht**. Handvast draaien.
2. Sluit de witte slang voor bier aan op de aansluiting vstap, handvast draaien
3. Verwijder het kapje van het biervat en sluit nu de tapkoppeling aan door deze loodrecht in de bajonetsluiting van het biervat te plaatsen. Een kwartslag draaien met de klok mee en daarna naar beneden drukken totdat deze in de borging klikt. Het biervat is nu aangesloten.
4. Nu de stekker in het stopcontact steken en de knop van de koeling naar links draaien zodat de koeling is uitgeschakeld en de aan/ uit knop aan de achterkant inschakelen.
5. Nu iets bier tappen zodat de witte slang (de bierleiding) vol loopt met bier en daarna de knop van de koeling weer inschakelen tot de  $\frac{1}{2}$   $\frac{3}{4}$  ongeveer.
6. Let op de stroomcapaciteit, wanneer deze onvoldoende is, werkt de koeler niet voldoende. Na ongeveer 5 tot 7 minuten is de Lindr tap gereed voor gebruik.
7. **De tap hooguit 5 tot 7 minuten van tevoren aanzetten, niet langer dan de aangegeven tijd, anders gaat het vat meer schuim geven en zal de bierleiding bevriezen. Wanneer de juiste temperatuur is bereikt, dan gelijk gaan tappen.**
8. Wanneer de Lindr van tevoren getest wordt opletten dat de tap hierna weer uitgezet wordt. Laat je hem aanstaan zal de bierleiding bevriezen. En de druk te hoog worden. Haal daarom ten alle tijden de stekker eruit.
9. Slangen niet knikken.
10. De roosters van de tap niet afdekken, zonder de ventilatie werkt de koeler van de biertap niet goed.
11. Het hendeltje naast de tapkraan is de compensatiekraan. Hendel naar boven geeft minder druk en naar beneden meer (vollere straal bier)
12. Bij te veel druk (veel schuim) de slangen iets vaster aandraaien en de aan/ uit knop uitzetten en de doortappen totdat de druk is genormaliseerd. Hierna de knop weer aanzetten.
13. Bij het wisselen van een vat bier, de aan/uitknop aan de achterkant op uitzetten en de tapkoppeling linksomdraaien. Dan stap 3 herhalen en vervolgens de aan/ uitknop weer inschakelen.
14. Na ongeveer 12 getapte bierglazen even 30 seconden wachten voor de volgende ronde, op deze manier blijft de tap gekoelde glazen bier geven.
15. Bij biervaten Heineken van 20 liter het zegel met slangetje en al eruit trekken voor het aansluiten van het vat.
16. Bij hogere omgevingstemperatuur kan de tap wat meer tijd nodig hebben om te koelen daarom wat rustiger tappen.
17. Na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.